

Platine de mise à la terre

Utilisation:

• Pour réaliser la mesure de la prise de terre, l'ouverture du circuit de terre est rendue possible par déconnexion de la liaison cuivre au moyen d'une clé ou d'un tournevis.

Domaine d'application : HTA-BT



Référence	Matière	Codet Enedis	Largeur (mm)	Embout	Туре	Profondeur (mm)	Matériel
BAR-52	Cuivre et métal	5983174	190	Platine métal 240 x 190 x 100 mm	Cuivre, platine métal	100	Cuivre et métal

UID: | TID::: 11/06/2025 | SID::: 11/06/2025 | Issued: 11/06/2025 06:52:31 pm

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Dernière modification: 10/12/2025