

Sicame Group

TR-18

Borne encastrée

Utilisation :

- Borne encastrée, à scellement vertical ou horizontal, pour la mise à la terre des véhicules.

Accessoires:

- Pincés de mise à la terre [MC-130](#) et [MC-131](#).
- Borne moletée [MC-135](#).



Référence	Matière	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Largeur (mm)	Matériel
TR-18	Bronze et alliage de cuivre	190	L 190 x l 150 x h 62	150	Bronze et alliage de cuivre