CH-.

# Bouterolles pour enfoncement manuel

## Utilisation :

- Permet de réaliser le fonçage du piquet de terre sans endommager les parties techniques et fonctionnelles.
- Chaque type de piquet appelle une bouterolle spécifique :
  - piquets non allongeables et allongeables : bouterolles simples.
  - piquets auto-allongeables : bouterolles avec pointeau (qui transmet la force de frappe en fond de l'alésage).

## Caractéristiques :

- En acier.
- CH-LMZ, CH-MP, CH-MZ : livrées avec pointeau PITZ
- CH-S : livrées avec pointeau PIT



| Référence | Matière | Code Enedis | Largeur (mm) | Type | Profondeur (mm) | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|---|



CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46